VOXORT

VIDEO INSTALLATION

MONTAGEANLEITUNG FÜR DUSCHWANNEN: VALENCIA, DOLORES, MARIBEL, LEONORA

Nur Produkte, die von qualifiziertem Fachpersonal installiert wurden, fallen unter die Garantie.

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie beginnen:

- Bitte packen Sie das Produkt sorgfältig aus, um Unfälle sowie mögliche Beschädigungen oder Mängel zu vermeiden.
- Lagern Sie die Duschwanne waagerecht an einem für ihre Größe geeigneten Ort, um mögliche Beschädigungen oder Verformungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gefälle des Produkts (mit einer Wasserwaage).
- Falls die Duschwanne gekürzt werden muss, verwenden Sie eine Kapp- und Gehrungssäge mit Diamanttrennscheibe.
- Schützen Sie die Oberseite der Duschwanne mit der Originalverpackung, um Beschädigungen während der Installation zu vermeiden.

Montageanleitung

- Bereiten Sie einen perfekt ebenen und glatten Untergrund vor. Die Verwendung von Mörtel oder ähnlichem Material wird empfohlen. (Der Untergrund muss vor der Installation vollständig trocken sein.)
- Lassen Sie ausreichend Platz für die Ablaufinstallation und den Siphon.
  Prüfen Sie während der Installation, ob sich der Siphon oberhalb des Bodenniveaus befindet, da dies den ordnungsgemäßen Wasserablauf verhindern könnte. Eine nicht perfekte Auflage der Duschwanne kann sogar zu Rissen führen.
- Überprüfen Sie das Gefälle des Ablaufs, damit das Wasser ordnungsgemäß in den Siphon abfließen kann.
- Tragen Sie eine großzügige Menge Polyurethan-Dichtmasse (wie z. B. Mapei Mapeflex PU45 FT oder ähnlich) auf den ebenen und sauberen Untergrund auf, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Setzen Sie die Duschwanne auf den Untergrund und achten Sie darauf, dass sich die Ablauföffnung genau über dem Siphon befindet. Kontrollieren Sie erneut, ob alles perfekt ausgerichtet ist.
- Nach der Montage tragen Sie Silikon an den Rändern der Duschwanne auf.
- Lassen Sie alles 24 Stunden trocknen, bevor weitere feste Elemente wie Duschkabinen, Duschwände oder Fliesen montiert werden.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne korrekt installiert ist, überprüfen Sie das Gefälle und vergewissern Sie sich, dass das Wasser ordnungsgemäß abläuft, bevor weitere feste Elemente (wie Duschwände, Duschkabinen, Duschtüren oder Fliesen) montiert werden. Andernfalls deckt die Garantie keine weiteren Kosten ab, außer dem Austausch oder der Reparatur der Duschwanne im Falle von Herstellungsfehlern.

Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege:

- Verwenden Sie Seife mit einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch und spülen Sie anschließend mit reichlich Wasser nach.
- Verwenden Sie keine aggressiven Produkte, die Alkohol, Säuren oder Lösungsmittel enthalten.
- Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsutensilien.
- Gießen Sie keine Abflussreiniger über die Duschwanne.

Von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Unsachgemäße Lagerung.
- Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel.
- Fehlerhafte Installation bei Nichtbeachtung der Montageanleitung.
- Kosten für die Montage und Demontage jeglicher fester Elemente (Duschkabinen, Duschtüren, Duschwände usw.) auf der Duschwanne, ohne vorherige Überprüfung, ob alles den beschriebenen Vorgaben entspricht.
- Installation ohne vorherige Kontrolle, ob sich die Duschwanne in einwandfreiem Zustand befindet.
- Handhabung durch nicht qualifizierte Installateure.
- Sobald das Produkt zugeschnitten wurde, werden Reklamationen und Rücksendungen nicht akzeptiert.
- Nach der Installation des Produkts wird keine Rückgabe akzeptiert.

Installationsanleitung:

VOXORT

Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie, ob es sich in einwandfreiem Zustand für die Installation befindet. Schützen Sie die Platte vor möglichen Brüchen und Kratzern.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf der die Duschwanne montiert wird, vollkommen EBEN ist, um eine korrekte Installation zu gewährleisten. Überprüfen Sie die technischen Spezifikationen der Duschwanne und stellen Sie sicher, dass die Öffnung für den Siphon geeignet ist.
Verbinden Sie den Siphon mit dem PVC-Rohr und prüfen Sie die Dichtheit. Achten Sie darauf, dass der Siphon unterhalb der nivellierten Fläche bleibt.

Um zu prüfen, ob die Oberfläche perfekt eben ist und der Siphon darunter bleibt, setzen Sie die Duschwanne auf die vorgesehene Montagefläche und stellen Sie sicher, dass das Wasser korrekt abläuft.

Tragen Sie eine sehr großzügige Menge Polyurethan-Dichtstoff (wie z. B. Mapei Mapeflex PU45 FT oder ein ähnliches Produkt) auf den Untergrund auf. Tragen Sie denselben Dichtstoff auch auf die Oberseite der Fläche auf.

Tragen Sie außerdem Polyurethan-Dichtstoff auf die Unterseite der Duschwanne auf, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert ist, und setzen Sie die Duschwanne auf den Untergrund, wobei Sie darauf achten, dass sich der Ablauf genau über dem Siphon befindet.

Nachdem die Duschwanne installiert wurde, tragen Sie Silikon auf alle Kanten auf, um das Austreten von Wasser zu verhindern.

Lassen Sie alles 24 Stunden trocknen, bevor weitere feste Elemente wie Duschkabinen, Duschwände oder Fliesen installiert werden.