VOXORT

VIDEO INSTALLATION

NAVODILA ZA MONTAŽO TUŠ KABIN: VALENCIA, DOLORES, MARIBEL, LEONORA

Garancija velja samo za izdelke, ki jih je namestila usposobljena oseba.

Preden začnete, imejte v mislih naslednje:

- Izdelek previdno razpakirajte, da preprečite nesreče ali morebitne poškodbe in nepopolnosti.
- Shranjujte v vodoravnem položaju na mestu, ki je primerno za velikost tuša, da preprečite morebitne poškodbe ali deformacije.
- Preverite padec izdelka (z vodno tehtnico).
- Če je treba kad za tuš odrezati, uporabite zložljivo kotno žago z diamantnimi rezili.
- Zgornjo površino tuš kadi zaščitite z originalno embalažo, da preprečite morebitne poškodbe med namestitvijo.

Navodila za sestavljanje

- Pripravite popolnoma ravno in gladko površino. Priporočljivo je uporabiti malto ali podobno. (pred namestitvijo mora biti suha)
- Spodaj pustite potreben prostor za odtočne napeljave in sifon.
  Med namestitvijo pazite, da je sifon nad gladino površine, saj bi to preprečilo pravilno odtekanje vode, nepopolno prileganje tuš kadi pa bi lahko celo povzročilo razpoke.
- Preverite naklon odtoka, da bo voda pravilno odtekala v sifon.
- Na izravnano in očiščeno podlago nanesite zelo obilno količino poliuretanske tesnilne mase (kot je Mapei Mapeflex PU45 FT ali podobno), da zagotovite dober oprijem.
- Pladenj za tuš postavite na vrh dna in se prepričajte, da je odtočna odprtina natančno na vrhu sifona, in dvakrat preverite, ali je popolnoma poravnana.
- Po namestitvi nanesite silikon na robove tuš kadi.
- Preden namestite kakršne koli nadaljnje fiksne elemente, kot so tuš kabine, tuš kabine ali ploščice, pustite, da se sušijo 24 ur.

POMEMBNO: Preden namestite kakršne koli dodatne fiksne elemente (kot so stranic tuša, tuš kabine, tuš vrata ali ploščice), preverite, ali je tuš kad pravilno nameščena, preverite naklon in se prepričajte, da voda pravilno odteka. V nasprotnem primeru garancija ne bo krila nobenih nadaljnjih stroškov, razen zamenjave ali popravila tuš kadi v primeru proizvodnih napak.

Navodila za pravilno čiščenje in vzdrževanje:

- Uporabite milo z neabrazivno gobo ali krpo in sperite z veliko vode.
- Ne uporabljajte agresivnih izdelkov, ki vsebujejo alkohol, kisline ali topila.
- Ne uporabljajte čistil za kovine.
- Čistil za odtoke ne vlivajte v tuš.

Izključeno iz garancije:

- Škoda, povzročena zaradi zlorabe izdelka.
- Nezadostno shranjevanje.
- Uporaba neprimernih čistilnih sredstev.
- Slaba namestitev istega, v primeru neupoštevanja navodil za montažo.
- Stroški namestitve in odstranitve kakršnega koli fiksnega materiala (tuš kabina, tuš vrata, tuš stranice,...) na tušu, brez predhodnega preverjanja, ali je vse v skladu s pojasnili.
- Namestitev brez preverjanja, ali je tuš kad v dobrem stanju.
- Ravnanje s strani nekvalificiranih monterjev.
- Ko je izdelek razrezan, reklamacije in vračila ne bodo sprejeta.
- Ko je izdelek nameščen, vračila ne bodo sprejeta.

Navodila za namestitev:

VOXORT

Razpakirajte in preverite, ali je izdelek v ustreznem stanju za namestitev.
Zaščitite tuš kad pred morebitnimi lomljenjem in praskami.

Za pravilno namestitev se prepričajte, da je površina, na katero je nameščena tuš kad, popolnoma RAVNA.
Preverite tehnične specifikacije tuš kadi in se prepričajte, da je odprtina za sifon ustrezna.
Sifon priključite na PVC cev in preverite, ali pušča, pri čemer pazite, da sifon ostane pod ravno površino.

Da preverite, ali je površina popolnoma ravna in ali sifon ostane spodaj, postavite tuš kad na površino, na katero jo boste namestili, in se prepričajte, da voda pravilno odteka.

Na podlago nanesite zelo obilno količino poliuretanske tesnilne mase (kot je Mapei Mapeflex PU45 FT ali podobno). Enako kiti nanesite na vrh površine.

Prav tako morate pod dno tuš kadi nanesti poliuretansko tesnilno maso, da zagotovite pravilno namestitev, in tuš kad postavite na vrh dna, pri čemer pazite, da je odtok nameščen tik nad sifonom.

Ko je tuš kad nameščena, nanesite silikon na vse robove, da preprečite puščanje vode.

Preden namestite kakršne koli nadaljnje fiksne elemente, kot so tuš kabine, tuš kabine ali ploščice, pustite, da se sušijo 24 ur.